

DigiTech

High security lock for safes



ISTRUZIONI UTENTE

TECNOSICUREZZA
Locks & Security Systems

Indice


Informazioni generali	4
Apertura della Serratura	6
Manager (01) e utenti (02-29): apertura con tempo di ritardo.....	6
Utente override (30): apertura congiunta senza tempo di ritardo.....	6
Cambio Codice	7
Manager (ID 01), utenti (ID 02-29) e utente override (ID 30)	7
Gestione utenti	7
Setup della serratura	7
Setup della serratura attraverso chiave Dallas.....	8
Setup della serratura attraverso PC.....	8
Test sistema	8
Lingua tastiera	9
Memoria eventi	9
Controllo della memoria eventi su display	9
Scarico della memoria eventi su chiave Dallas.....	10
Scarico della memoria eventi su PC.....	10
Versione firmware	10
Regolazione contrasto	10
Tempo di ritardo	11
Impostazione Data/Ora.....	11


Informazioni generali

Utilizzo della tastiera

Per accendere il display premere un tasto qualsiasi.

Risparmio energia: il display si spegne dopo 30 secondi se nessun tasto viene premuto.











Per scorrere il menu, premere .

Per uscire da un menu e tornare al menu principale scorrere le funzioni fino alla voce "USCIRE?" e confermare con .

Tasti funzione

Mantenere premuto il tasto corrispondente all'operazione che si desidera eseguire.



-  = Cambio codice Manager (01), utenti (02-29) e utente override (30)
-  = Gestione utenti
-  = Setup serratura
-  = Test membrana
-  = Cambio lingua display
-  = Memoria eventi
-  = Info Sistema
-  = Tempo di ritardo
-  = Torna al menu principale
-  = Cambio data/ora

Proprietà utenti e codici di default

Manager: codice (default: ID: 01, codice: 1-2-3-4-5-6) o codice + chiave Dallas.

Utenti 02 - 09: codice (default: ID: 02 codice: 0-2-0-2-0-2, ID: 03 codice: 0-3-0-3-0-3, etc...), o codice + chiave Dallas. Aprono sempre con tempo di ritardo se impostato.

Utente override 30: codice (default: ID: 30 codice: 3-0-3-0-3-0), o codice + chiave Dallas. Apre sempre senza tempo di ritardo.

Si raccomanda di cambiare i codici di default prima di utilizzare la serratura

Penalità

Quattro tentativi errati di inserimento di un codice provocano una penalità di 4 minuti. In questo stato il display visualizza "Penalità" ad ogni tentativo di accesso e nessuna operazione può essere eseguita.

Time Delay

Tempo di ritardo da 0 a 99 minuti; finestra di apertura da 1 a 19 minuti.

Alimentazione

La serratura può essere alimentata con una batteria ALKALINA da 9V, con un porta-batterie interno (6 batterie ALKALINE da 1.5V) o con alimentatore mediante interfaccia di alimentazione.

Avviso di batteria scarica

Un segnale acustico prolungato e il messaggio "BATTERIE ESAURITE" visualizzato a display indicano un basso livello di carica nella batteria che dovrà essere immediatamente sostituita.

Memoria Eventi

La serratura registra le ultime 5.500 operazioni con data e ora, utente e operazione. La tastiera registra le ultime 250 operazioni con data e ora, utente e operazione.

La rimozione dell'etichetta della serratura provoca il decadimento della garanzia fornita sul prodotto.

Apertura della Serratura

Manager (01) e utenti (02-29): apertura con tempo di ritardo

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Il display mostrerà il messaggio:

CODICE
X X – X X X X X X

Digitare il codice di apertura e inserire la chiave Dallas (se impostata). Il display mostrerà il conteggio del tempo di ritardo.

TEMPO DI RITARDO
00:59

Se il codice inserito non è corretto, il display mostrerà il messaggio:


CODICE
ERRATO

Per fermare il conteggio premere  e poi  per confermare.

FERMARE IL CONTEGGIO?

Al termine del conteggio del tempo di ritardo, il display visualizzerà:

FINESTRA
00:01

Premere , il display mostrerà il messaggio:

CODICE
X X – X X X X X X

Digitare il codice di apertura ed inserire la chiave Dallas (se impostata). Aprire la serratura entro 3 secondi:

APERTURA

Se l'utente è impostato per aprire in modalità congiunta il display mostrerà il messaggio:

2° CODICE
X X – X X X X X X

Digitare il 2° codice di apertura ed inserire la chiave Dallas (se impostata). Aprire la serratura entro 3 secondi (led verde acceso).

APERTURA

Utente override (30): apertura congiunta senza tempo di ritardo

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi.

CODICE
X X – X X X X X X

Digitare il codice dell'utente override ed inserire la chiave Dallas (se impostata). Aprire la serratura entro 3 secondi:

APERTURA

Se l'utente è impostato per aprire in modalità congiunta il display mostrerà il messaggio:


2° CODICE
X X – X X X X X X

Digitare il 2° codice di apertura ed inserire la chiave Dallas (se impostata). Aprire la serratura entro 3 secondi (led verde acceso).

APERTURA

Cambio Codice

Manager (ID 01), utenti (ID 02-29) e utente override (ID 30)

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

VECCHIO CODICE
X X – X X X X X X

Digitare il **vecchio codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).

Digitare il **nuovo codice** e inserire la chiave Dallas (se impostata).


NUOVO CODICE
X X X X X X

Digitare il **nuovo codice** ed inserire la chiave Dallas (se impostata) per conferma.

CONFERMA CODICE
X X X X X X

Eeguire l'operazione di cambio codice sempre a porta aperta.

Gestione utenti

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

GESTIONE UTENTI
0 1 – X X X X X X


Inserire il codice Manager.

Premere  per scorrere la lista o inserire l'ID dell'utente.


02	03	04	05	06
✓	x	_	_	✓

"V" utente installato, "X" utente cancellato, "_" utente disabilitato.

L'utente 30 può essere installato solamente quando la serratura è aperta.

Premere . Se l'utente non è installato, il display mostrerà il messaggio:

02
INSTALLARE?


"1-2" codice,  chiave Dallas, "+" modalità congiunta, "TL" time lock

Premere  per confermare, o  per disabilitare/abilitare/cancellare e  per confermare.




Setup della serratura

Il setup può essere eseguito attraverso una chiave Dallas opportunamente programmata o attraverso collegamento diretto con PC. In entrambi i casi la serratura deve essere in stato di "pre-setup" (premendo il tasto 1 la serratura apre).

Setup della serratura attraverso chiave Dallas

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

Inserire la chiave Dallas di programmazione nel lettore e connettere il lettore alla tastiera attraverso il connettore jack. Il display mostrerà il messaggio:

Controllare la data e l'ora. Premere  per confermare o  per aggiornare i valori. Successivamente premere  per confermare. Il display mostrerà il messaggio:

Conclusa l'operazione il display mostrerà il messaggio:


SETUP SISTEMA


08:00 VEN
27/01/2006

CONFIGURAZIONE IN
CORSO 10%

OPERAZIONE
ESEGUITA

Setup della serratura attraverso PC

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

Premere , il display mostrerà il messaggio:


Avviare la programmazione da PC o premere  per uscire.

PC LINK

CONNESSIONE PC
...

Test sistema


Utilizzare questa funzione per verificare il funzionamento del sistema.


Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

Digitare in sequenza i pulsanti visualizzati a display.

Ad ogni tasto funzionante premuto corrisponde un beep di conferma.


Un tasto danneggiato provoca una segnalazione acustica prolungata. Il display mostrerà il messaggio:

TEST SISTEMA
1234567890 



TEST SISTEMA
1234567890 

TASTO
GUASTO O ERRATO

Lingua tastiera

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

ITALIANO
1 2 3

Selezionare i numeri proposti per modificare la lingua. Premere  per confermare o  per uscire.

ENGLISH
1 2 3

Memoria eventi

La memoria eventi può essere visualizzata a display (solo aperture e chiusure) o scaricata su una chiave Dallas opportunamente configurata attraverso il software "MiniTech-DigiTech Audit".


In alternativa può essere scaricata direttamente dalla tastiera sul PC, tramite un'interfaccia USB fornita da Tecnosicurezza.

Con la chiave Dallas è possibile scaricare solo gli ultimi 1.200 eventi che possono essere scaricati sul PC attraverso un'interfaccia USB ed un software forniti da Tecnosicurezza.

Scaricando la memoria eventi direttamente su PC è possibile ottenere tutti i 5.500 eventi. L'operazione viene effettuata attraverso un'interfaccia USB ed un software forniti da Tecnosicurezza.

Controllo della memoria eventi su display

Utilizzare questa funzione per controllare tutti gli eventi di apertura e chiusura registrati.

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:


MEMORIA EVENTI
0 1 – X X X X X X

Digitare il codice Manager. Il display mostrerà il messaggio:

INSERIRE DALLAS
...


Attendere o premere , il display mostrerà il messaggio:


CONNETTI PC
SCORRI EVENTI

Premere , il display mostrerà il messaggio:

SCORRI EVENTI
SU DISPLAY


Attendere, il display visualizzerà l'ultimo evento di apertura/chiusura.

001:  MER
28/09 14:42:48

Scorrere tutti gli eventi memorizzati con  o premere  per uscire.

Scarico della memoria eventi su chiave Dallas

Lo scarico della memoria eventi avviene tramite una chiave Dallas.

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:

MEMORIA EVENTI
01 – X X X X X X

Digitare il codice Manager. Il display mostrerà il messaggio:


INSERIRE DALLAS
...

Inserire la chiave Dallas. Al termine dell'operazione il display mostrerà:

OPERAZIONE
ESEGUITA

Scarico della memoria eventi su PC


Lo scarico della memoria eventi avviene tramite una interfaccia USB fornita da Tecnosicurezza.

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto . Il display mostrerà il messaggio:


MEMORIA EVENTI
01 – X X X X X X

Digitare il codice Manager. Il display mostrerà il messaggio:


INSERIRE DALLAS
...

Attendere o premere , il display mostrerà il messaggio:


CONNETTI PC
SCORRI EVENTI

Premere , il display mostrerà il messaggio:

CONNESSIONE PC
...

Avviare lo scarico degli eventi da PC o premere  per uscire.


Versione firmware

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

DigiTech v 1.00
21/02/12

Premere  per tornare alla visualizzazione principale.

Regolazione contrasto

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

DigiTech V 1.00
21/02/12

Premere e mantenere premuto ancora . Il display mostrerà il messaggio:

CONTRASTO
1 2 3 4 5 6 7 8

Selezionare il valore di contrasto. Premere per confermare o per uscire.

Tempo di ritardo

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

IMPOSTA RITARDO
01 - X X X X X X

Inserire il codice Manager. Il display mostrerà i valori del tempo di ritardo e della finestra di apertura attualmente programmati.

RITARDO 00
FINESTRA 01

Premere per uscire o per impostare nuovi valori.

RITARDO mm
FINESTRA mm

Impostare i valori e premere per confermare.

VALORI
AGGIORNATI

I valori consentiti sono da 00 a 99 minuti per il tempo di ritardo e da 01 a 19 minuti per la finestra di apertura.

Per impostare un tempo di ritardo inferiore a quello attualmente programmato la serratura deve essere aperta.

Impostazione Data/Ora

Accendere la tastiera premendo un tasto qualsiasi. Premere e mantenere premuto il tasto . Il display mostrerà il messaggio:

DATA E ORA
0 1 - X X X X X X

Inserire il codice Manager. Il display mostrerà data e ora correnti.

08:00 VEN
27/01/2006

Premere per modificare data e ora.

hh:mm
GG / MM / AAAA

Inserire i nuovi valori e premere per confermare.

Prima di utilizzare il dispositivo,
leggere l'intero manuale,
e conservarlo per riferimenti futuri.

**Correct disposal of this product:
(Waste Electrical & Electronic Equipment)**

Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems.

This marking displayed on the product or its literature indicates that it should not be disposed with other wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.



 **TECNOSICUREZZA**
Locks & Security Systems

Certified ISO 9001 : 2008

TECNOSICUREZZA s.r.l.
Via Cesare Battisti, 276 – 37057 S. Giovanni Lupatoto (VR) – Italy
Tel. +39 045 826 64 70 - Fax +39 045 826 64 69
mail: info@tecnosicurezza.it - web: www.tecnosicurezza.it